



comfort+
by gabriel™

Til lykke med dit nye møbel med Comfort+ fra Gabriel

Comfort+ All Terrain Textile

Comfort+ er et multianvendeligt og nærmest uopslideligt møbelstof. Det er antistatisk og brandhæmmende, pletter fjernes uden problemer, det kan maskinvaskes og endda desinficeres med ethanol!

Samtidig er det miljøvenligt og formstabilt, åndbart og blødt – og bevarer sit udseende år efter år. Egenskaber, der gør Comfort+ til et all terrain textile.

10 års garanti

Comfort+ har en uovertruffen formstabilitet og strækkevne. Det betyder, at folder undgås – selv efter lang tids brug. Comfort+ er markedets bedste mikrofiberstof og det fnuldrer ikke. Derfor giver vi 10 års garanti mod pilling (fnulder) og gennemslidning ved normalt brug.

Let at vedligeholde

Comfort+ har antistatiske fibre på bagsiden og er i høj grad vand- og olieskyende og dermed modstandsdygtigt overfor snavs og pletter. For at bevare stoffets smukke farve og udseende anbefaler vi skånsom støvsugning med blødt mundstykke efter behov.

Vaskeanvisning

Comfort+ kan maskinvaskes ved helt op til 74 °C. Krymper max 2 procent. Comfort+ med flammesikker bagbeklædning kan maskinvaskes på skåneprogram ved 40 °C. Bagbeklædningen tåler kun vask enkelte gange. Undgå iblødsætning. Benyt et pH-neutralt vaskemiddel uden kemiske blegemidler. (PH-værdi = 7). Brug kun små mængder.

Vær opmærksom på om syninger, lynlåse mv. kan tåle vask. Hængetørring eller tørretumbling ved lav temperatur. Comfort+ kan desinficeres med ethanol.

Pletrensning

En gylden regel: Fjern altid pletten hurtigst muligt.

De fleste typer pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Undgå gennemvædning af hele møblet.

Anvend kun de rensemetoder, der er nævnt i pletguiden. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud og brug kun små mængder rensmiddel ad gangen. Advarsel: Rensebenzin, acetone og lignende kan opløse den underliggende polstring ved gennemvædning.

PLETFJERNINGSGUIDE

Blod

Blod vaskes af i koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt da et pH-neutralt opvaskemiddel.

Blæk

Fjern så meget som muligt med trækpapir. Rens med 20 % denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Chokolade, fedt og slik

Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Græs og grøntsager

Vask med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Kuglepen og kosmetik

Rens med husholdningssprit.

Kaffe, te og mælk

Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Maling

Oliebaseret: Rens med terpentin og dup med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Vandbaseret: Vask med koldt vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Spørg en fagmand, hvis pletten er gammel.

Neglelak

Dup med neglelakfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, brug acetone.

Urin

1 del eddike uden farve blandes med 2 dele vand. Brug en tør klud som underlag når pletten gennemvædes. Fjern eddikeblandingen med skiftevis tør og vandholdig klud.

Olie

Drys talkum på pletten, og lad det virke. Børst det væk, og dup forsigtigt med en klud fugtet med benzin eller husholdningssprit.

Stearin

Varmt strygejern over sugende papir. Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Alternativ: Se "Tyggegummi".

Tyggegummi

Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. Skrab væk. Eventuelle rester kan fjernes forsigtigt med rensebenzin.

Skosværtc

Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensebenzin eller husholdningssprit.

Syltetøj, sirup, frugt & juice

Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Vin og spiritus

Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel, og rens med fortyndet denatureret sprit.

Gabriel®

Hjulmagervej 55, DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9830 3100, Fax +45 9813 2544
mail@gabriel.dk

www.gabriel.dk